

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGEMASAN/ PACKING		
	Nomor Dokumen : <i>OT.02-02/XXXIX.1/2335/2018</i>	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Pengemasan alat adalah kegiatan mengemas alat instrumen/ linen agar sterilitas tetap terjaga sampai kemasan dibuka, dan mencegah terjadinya kontaminasi.		
TUJUAN	Untuk melindungi Alat/ instrument steril dari kontaminasi mikro organisme.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Barang/ alat instrumen yang akan dikemas dipastikan sudah bersih dan kering. 3. Bahan pengemas disiapkan minimal 2 jam sebelum digunakan (dibuka dari kemasan). 4. Pouches dipotong sesuai ukuran, kemas instrumen sesuai teknik pengemasan, dan masukkan indikator kimia internal di setiap kemasan 5. Untuk pengemas dari Linen, Paper wrap dan Non woven gunakan 2 lapis, kemudian kemas instrumen sesuai teknik pengemasan, dan masukkan indikator kimia internal di setiap kemasan. 6. Filter pada kemasan kontainer, diganti sesuai instruksi pabrikan. 7. Barang yang sudah dikemas diberi label, nama ruangan, nomor formulir, dan tempelkan indikator external expired date (ditempelkan di sisi plastik). 8. Bila bungkus linen/ wrap paper/ non woven tempelkan indikator kimia eksternal (autoclave tape) sebagai perekat kemasan, nama ruangan, nomor formulir dan label expired date. 9. Susun instrument didalam keranjang. 10. Lepas APD, kemudian cuci tangan. 11. Lakukan dokumentasi.		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi sentral 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Unit Kerja lainnya 3. Instalasi Steilisasi dari luar rumah sakit.		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir Permintaan sterilisasi instrumen barang re-use. 2. Formulir dokumentasi penggunaan indikator		