

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PEMERIKSAAN TDS PADA AIR RO (Reverse Osmosys)		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXI.I /13361/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 19 Agustus 2019	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar benda padat yang terlarut dalam air RO (mineral, garam, logam, dan zat kapur)		
TUJUAN	1. Agar kesadahan air sesuai dengan standar 2. Memantau hasil baku mutu air RO		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018, tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Pemeriksaan dilakukan setiap pagi hari. 3. Persiapan alat : a. Alat pemeriksaan TDS . b. Air RO. c. Gelas. 4. Siapkan air RO dalam gelas. 5. Nyalakan alat TDS dengan menekan tombol ON/OFF. 6. Masukkan alat TDS kedalam gelas. 7. Baca hasil pemeriksaan (normal : 0 – 5 ppm). 8. Matikan alat TDS dengan menekan tombol ON/OFF. 9. Apabila hasil melebihi batas normal, segera koordinasikan kebagian IPSRS. 10. Dokumentasikan hasil pemeriksaan di formulir monitoring TDS air RO.		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral 2. IPSRS		
DOKUMEN TERKAIT	Monitoring TDS air RO		