

 RumahSakit PusatOtak Nasional	PENGOPERASIAN MESIN CUCI		
	No. Dokumen : 07.02.02/XXXIX.3/7586/2018	No. Revisi : 02	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. MursyidBustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pengoperasian mesin adalah kegiatan mengoperasikan mesin-mesin di Instalasi Binatu sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk setiap mesin.		
TUJUAN	Agar prosedur pengoperasian dilakukan sesuai ketentuan sehingga kondisi mesin selalu dalam keadaan baik dan tidak mudah rusak.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/6873/2018 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu Tahun 2018		
PROSEDUR	1. Hidupkan listrik dengan menaikkan MCB pada panel listrik (kotak listrik) yang telah diberi tanda untuk tiap-tiap mesin. 2. Petugas Operator membuka kran air, uap, dan angin. 3. Petugas Operator memasukkan cucian yang telah dipisahkan dari jenis warna maupun tingkat kotorannya, dengan masing-masing kapasitas mesin, kemudian tutup pintunya dengan baik. 4. Tekan tombol PUSH BUTTON (ON) untuk menghidupkan mesin. 5. Petugas Operator menekan tombol pengatur bahan kimia/dispenser sesuai dosis dan kapasitas mesin. 6. Bersamaan dengan masuknya bahan kimia kedalam mesin cuci, kran uap harus dibuka untuk mencapai suhu cucian: - Cucian putih = 70° - 80° C - Cucian berwarna = 50° - 60° C 7. Proses pencucian sesuai dengan tahapan pencucian dan standar bahan kimia. 8. Apabila proses keseluruhan telah selesai, lampu indicator menyala dan alarm berbunyi, cuciandikeluarkan serta siap dijalankan kembali.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Binatu		