

 RumahSakit PusatOtak Nasional	PENGOPERASIAN MESIN MANGLER		
	No. Dokumen : 01.0203/XXXIX.3/588/2018	No. Revisi : 02	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : Direktur Utama dr. MursyidBustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pengoperasian mesin adalah kegiatan mengoperasikan mesin- mesin di Instalasi Binatu sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk setiap mesin.		
TUJUAN	Agar prosedur pengoperasian dilakukan sesuai ketentuan sehingga kondisi mesin selalu dalam keadaan baik dan tidak mudah rusak.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/6873/2018 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu Tahun 2018		
PROSEDUR	1. Hidupkan listrik dengan menaikkan MCB pada panel (kotak listrik). 2. Kontrol tekanan uap pada manometer sesuai batas minimum. 3. Kontrol tali pita mesin roll press. 4. Buang air melalui kran pembuangan dan tutup kembali apabila uapnya sudah tidak ada. 5. Buka kran uap masuk dengan memutar kran ke arah kanan yang terletak dibawah mesin. 6. Tekan tombol ON baik tombol roll belakang maupun depan. 7. Menyiapkan linen yang sudah dikeringkan ke atas meja roll press/setrika. 8. Rentangkan permukaan linen yang akan di roll. 9. Melipat linen yang sudah diroll. 10. Tekan tombol OFF, bila pekerjaan sudah selesai.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Binatu		