

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGERINGAN LINEN		
	No. Dokumen : <i>Ot.02.02/XXXIX.3/7577/2018</i>	No. Revisi : <i>02</i>	Halaman : <i>1/2</i>
SPO	Tanggal Terbit : <i>26 Oktober 2018</i>	Ditetapkan :  Direktur Utama Dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pengeringan linen adalah pekerjaan yang berhubungan dengan proses pengeringan		
TUJUAN	Melanjutkan hasil cucian linen sehingga siap untuk dilipat		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/6873/2018 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu Tahun 2018		
PROSEDUR	- Menyiapkan linen yang akan dikeringkan - Buka kran uap dan pembuangan air - Hidupkan panel listrik - Tutup kran pembuangan air apabila mesin sudah panas - Bersihkan filter/saringan mesin pengering minimal 1 jam sekali - Daftar control - Mengeringkan sesuai kelompok jenis linen - Laken/sprey ± 20 menit - Piyama, jas operasi, baracsot ± 20 menit - Handuk ± 30 menit - Menempatkan trolley khusus linen yang akan dikeringkan - Memasukkan linen sesuai kapasitas mesin dan volume cucian (40kg) - Menekan tombol ON selama proses 20 menit sampai 30 menit - Mengeluarkan linen yang telah dikeringkan, dimasukkan ke dalam trolley dan dipindahkan ke bagian penyetrikaan (mangler) untuk dilakukan penyetrikaan dan pelipatan		
UNIT TERKAIT	- Instalasi/Bagian/Unit Kerja Pelayanan - Instalasi Binatu - Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGERINGAN LINEN		
	No. Dokumen : OT-02-02/XXXIX-3/7577/2018	No. Revisi : 02	Halaman : 2/2

Alur Pengeringan Linen

