



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENCUCIAN LINEN INFEKSIUS

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3/7575/2018

No. Revisi :

02

Halaman :

1/3

SPO

Tanggal Terbit :

26 October 2018

Ditetapkan :

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Pencucian linen infeksius adalah pencucian semua jenis linen kotor yang terkena cairan tubuh pasien seperti darah, nanah, air seni, muntahan, kotoran pasien dan jenis linen yang digunakan oleh pasien dengan diagnosa penyakit infeksi

TUJUAN

Untuk memastikan bahwa proses pencucian linen infeksius dapat dijalankan dengan baik dan benar

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/6873/2018 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu Tahun 2018

PROSEDUR

1. Petugas/Pelaksana mesin cuci menyalakan panel compressor, tekan tombol power dan buka angin. Sebelum melakukan pencucian, lakukan proses pemanasan desinfeksi untuk membunuh seluruh mikroorganisme yang mungkin tumbuh dalam semalam di mesin-mesin cuci.
2. Gunakan APD (Masker, barakschort, sarung tangan, topi, dan sepatu boot) pada saat akan melakukan pengambilan dan pencucian linen kotor.
3. Petugas/ Pelaksana mesin cuci menerima linen kotor infeksius dari petugas penerimaan linen kotor.
4. Petugas pencucian melakukan penimbangan ulang sesuai dengan kapasitas mesin cuci 35 kg
5. Petugas pencucian memasukkan linen infeksius ke dalam mesin cuci infeksius kapasitas 35 kg
6. Petugas melakukan pencucian linen infeksius sesuai standarisasi pencucian yang telah dibakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Proses pembasahan/flush dengan menggunakan bahan chemical yang berfungsi sebagai desinfektan.
 - b. Proses pencucian/prewash menggunakan jenis chemical yang berfungsi sebagai emulsifier selama 4 menit dengan suhu 60°C.
 - c. Proses pencucian II /wash dilakukan selama 10 menit dengan suhu 60°C, dengan menggunakan chemical jenis alkali dan color bleach
 - d. Proses pencerah/bleaching menggunakan chemical chlorine bleach
 - e. Pembilasan I /Rinse I selama 2 menit dengan suhu 45 °C

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENCUCIAN LINEN INFEKSIUS		
	No. Dokumen : <i>OT.02.02/XXXIK-3/7575/2018</i>	No. Revisi : 02	Halaman : 2/3

PROSEDUR	f. Pembilasan II/ Rinse II selama 2 menit dengan suhu 40°C g. Pembilasan III/ Rinse III dengan menggunakan souring agent sebanyak 100ml dan pelembut serta pengharum 280ml untuk linen putih dan warna. Proses ini dilakukan selama 4 menit dengan suhu 35 °C. h. Proses extract/pemerasan selama 6 menit 7. Setelah dilakukan proses pencucian linen, linen diserahkan ke petugas mesin pengering
UNIT TERKAIT	1. Instalasi/Bagian/Unit Kerja Pelayanan 2. Instalasi Binatu 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit



Alur Pencucian Linen Infeksius

